СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Подключение к вентиляционной системе осуществляется через присоединительный фланец Ø100 мм. Подключение воздуховода должно выполняться квалифицированным специалистом.

Для безопасных веществ допускается использовать шкаф без подключения к вентиляционной системе.

Подводка воды осуществляется от системы холодного водоснабжения.

Подключение должно выполняться квалифицированным специалистом.

подключение ХВС

Выключатель

Розетка

220 вольт, 50 Гц

Слив отработанных веществ осуществляется в отдельную тару (не входит в комплектацию шкафа).

Для безопасных веществ допускается подключение сливного патрубка в общую канализационную систему.

Шкаф подключается к электросети 220 вольт, 50 Гц проводом (длина 1,5 м) с электрической вилкой.

Для подключения установленных в шкафу приборов на фронтальной панели установлена розетка 220 вольт.

Включение вентилятора и освещения осуществляется с помощью выключателя.

Внимание! Выполнение технологических отверстий для подключения к коммуникациям при изготовлении шкафа на производстве не предусмотрено и должно осуществляться квалифицированным специалистом при установке по месту.